

## MODE D'EMPLOI POUR COFFRE FORT ELECTRONIQUE

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire les instructions ci-dessous avant d'utiliser ce produit.

Pour la première ouverture du coffre, veuillez retirer le cache plastique situé au centre de la façade avant du coffre et utiliser la clef de secours en tournant vers la gauche. Vous pourrez ainsi ouvrir le coffre.

Pour paramétrer votre code personnel, il vous faut entrer 3 à 8 chiffres. Pour cela, veuillez suivre les 3 étapes suivantes :

- 1) Enlever le cache plastique des piles à l'arrière de la porte et placer 4 piles LR6 dans le sens indiqué.
- 2) Appuyer sur le bouton rouge sur le côté intérieure de la porte, une lumière jaune s'allume sur le clavier de la façade avant de la porte.
- 3) Tapez votre code personnel et appuyer sur B pour confirmer. Vous entendrez un bip sonore à chaque pression de touche. Après avoir appuyez sur la touche B, la lumière jaune disparaîtra indiquant que le paramétrage est réussi. Notez bien votre code personnel afin de ne pas l'oublier.

### Utilisation du coffre :

- 1) Pour ouvrir le coffre : Tapez votre code personnel (celui paramétré précédemment) puis appuyez sur la touche B. Tournez la poignée dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre.
- 2) Après avoir entré votre code personnel, vous avez 5 secondes pour tourner la poignée avant que le mécanisme de sécurité verrouille la poignée. Pour déverrouiller, veuillez entrer à nouveau votre code personnel. N'oubliez pas à chaque fois d'appuyer sur la touche B après avoir tapé votre code personnel.

Attention : si vous ou un intrus entrez un code incorrect, une lumière jaune apparaît sur le clavier. Après 3 saisies incorrectes, le clavier se bloque empêchant toute nouvelle saisie pendant 20 secondes.

### **IMPORTANT**

- 1) Si vous oubliez votre code personnel, vous pouvez utiliser la clé de déverrouillage. Ne laissez pas la clé de déverrouillage dans le coffre. Pour utiliser la clé de déverrouillage, veuillez retirer le cache plastique situé sur la façade avant de la porte près de la poignée. Tournez la clé dans le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre (un tour complet), puis tournez la poignée du coffre pour ouvrir la porte.
- 2) Si une lumière rouge apparaît sur le clavier en façade, cela indique que les piles sont usées. Enlevez la protection sur la façade interne de la porte et remplacez toutes les piles.